

Cách bảo dưỡng băng tải PVC chịu nhiệt để kéo dài tuổi thọ sử dụng

Để [băng tải PVC chịu nhiệt](#) luôn hoạt động ổn định và đạt hiệu suất cao, việc bảo dưỡng định kỳ là yếu tố vô cùng quan trọng. Tại Băng tải Hà Anh, chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng mà còn hướng dẫn khách hàng cách bảo trì đúng cách để kéo dài tuổi thọ băng tải.



1. Vệ sinh băng tải định kỳ

Bụi bẩn, dầu mỡ hoặc cặn thực phẩm có thể bám trên bề mặt băng tải, gây trượt hoặc giảm ma sát. Hãy vệ sinh bề mặt băng tải thường xuyên bằng dung dịch tẩy rửa phù hợp, tránh hóa chất ăn mòn.

2. Kiểm tra độ căng băng tải

Độ căng quá mức có thể làm hỏng bề mặt hoặc gây đứt băng, trong khi quá lỏng sẽ dẫn đến trượt. Cần điều chỉnh độ căng phù hợp theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

3. Bôi trơn các bộ phận cơ khí

Con lăn, ổ bi và trục truyền động cần được bôi trơn định kỳ để giảm ma sát, hạn chế mài mòn và duy trì hoạt động êm ái.



4. Kiểm tra khả năng chịu nhiệt

Trong quá trình sử dụng, cần đảm bảo nhiệt độ vận hành không vượt quá giới hạn kỹ thuật của băng tải để tránh biến dạng hoặc hỏng hóc.

5. Thay thế linh kiện khi cần thiết

Nếu phát hiện các dấu hiệu hư hỏng như nứt, rách bề mặt hoặc mòn con lăn, hãy thay thế kịp thời để tránh sự cố lớn hơn.