

Cách bảo dưỡng băng tải PVC chịu nhiệt để kéo dài tuổi thọ sử dụng

Để **băng tải PVC chịu nhiệt** hoạt động bền bỉ và duy trì hiệu suất cao, doanh nghiệp cần có quy trình bảo dưỡng đúng cách. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, **Băng tải Hà Anh** chia sẻ những bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ băng tải và tiết kiệm chi phí vận hành.



1. Vệ sinh định kỳ

- Loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ và các mảnh vụn bám trên bề mặt băng tải.
- Sử dụng dung dịch tẩy rửa phù hợp để không làm hỏng lớp PVC chịu nhiệt.
- Đảm bảo bề mặt luôn khô ráo để tránh trượt và giảm nguy cơ nấm mốc.

2. Kiểm tra độ căng của băng tải

- Điều chỉnh độ căng hợp lý để băng tải không bị trùng hoặc căng quá mức.
- Độ căng phù hợp giúp băng tải vận hành êm ái, hạn chế mòn và nứt bề mặt.

3. Kiểm tra hệ thống con lăn và trục

- Bôi trơn định kỳ để giảm ma sát và tiếng ồn khi vận hành.
- Thay thế ngay khi phát hiện con lăn, trục bị mòn hoặc hỏng.



4. Giám sát nhiệt độ làm việc

- Mặc dù băng tải PVC chịu nhiệt Hà Anh có thể chịu từ **80°C – 150°C**, nhưng không nên vận hành liên tục ở mức nhiệt tối đa.
- Giữ nhiệt độ ổn định giúp kéo dài tuổi thọ và duy trì hiệu suất.

5. Lập kế hoạch bảo trì định kỳ

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống theo chu kỳ (hàng tháng hoặc quý).
- Ghi nhận các dấu hiệu bất thường để xử lý kịp thời, tránh hỏng hóc lớn.